

# PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ OCHRANA A PÉČE

## RADY A TIPY NA APLIKACI

1. Přípravek nanášejte **na čistý a suchý povrch**. Před aplikací povrch **omyjte** saponátem bez vosku a vodou a nechte osušit.
2. Nádobu s přípravkem **zahřejte**, nejlépe 20 min v teplé vodní lázni. V případě použití tlakové pistole zahřívat nemusíte.
3. Důkladně **protřepejte**.
4. Poté **nastříkejte**. Na přístupných místech rozetřete utěrkou z mikrovlákna.
5. Přebytkovou emulzi **vmasírujte nebo odstraňte**. Na nepřístupných místech přípravek jen nastříkejte a nechte aktivně působit.
6. Na těžko dostupná místa a detaily použijte žlutou tyčinku.
7. Na povrchy, které jsou již zasažené korozí, naneste zahřátou emulzi a nechte působit. Nejlépe alespoň 24 hod.. Poté korozi mechanicky odstraňte, ideálně **brusnou, čistící a lešticí gumou MotoDream** nebo počkejte až časem sama zmizí. Na odstraněnou korozi aplikaci opakujte.
8. TIP: Ideálně je mít **2 utěrky MotoDream z mikrovlákna**. Jednu na prvotní rozetření a vmasírování a druhou na doleštění. Obě utěrky, které jsou přípravkem nasáté si schovejte a používejte dle potřeby na občasnou údržbu. **NESTŘÍKEJTE ZBYTEČNĚ VELKÉ MNOŽSTVÍ** (jeden sprej vydrží cca. na 4 motorky nebo např. 2 auta včetně motoru).
9. Po aplikaci nečistoty lehce odstraňujte **pouze čistou vodou** v případě potřeby nasátou utěrkou. Saponát používejte jen občas.
10. Pro maximální ochranu doporučujeme používat min. **2x ročně**.

**Neaplikujte na povrchy ošetřené voskem** (např. kapota auta) – nejdříve vosk odstraňte a poté na čistý suchý povrch přípravek aplikujte.



## KDY A JAK ČASTO ACF-50 A CORROSION BLOCK POUŽÍVAT

- ⚙ Pro maximální ochranu doporučujeme ACF-50 / Corrosion BLOCK používat min. 2x ročně (jaro/podzim).
- ⚙ Na povrch vystavený větší zátěži (vodě, soli, blátu, kamení a špíně) doporučujeme používat častěji.
- ⚙ Kdy znovu použít ACF-50 / Corrosion BLOCK poznáte podle toho, že se na povrchu vlhkost nesráží a neodtéká.
- ⚙ ACF-50 / Corrosion BLOCK je ideální použít také po důkladném omytí před zazimováním nebo dlouhodobější úschovou Vašeho stroje (motorka, auto, kolo, zemědělská technika atd.).
- ⚙ Používání ACF-50 / Corrosion BLOCK by se mělo stát běžnou součástí údržby, jako prevence.

## ČEMU SE PŘI APLIKACI VYHNOUT

- ⚙ **Brzdy** - v případě, že se přípravek dostane na brzdy, tak je prosím odmastěte. V rámci zazimování stroje přípravek ponechte na brzdách a před použitím stroje odmastěte. Pozor – je možné, že při prvním brždění nebudou brzdy 100% fungovat. Je třeba při jízdě tzv. odpálit zatažením brzdy dokud účinek brzd nebude 100%.
- ⚙ **Pneumatiky** - v případě, že se přípravek dostane na pneumatiky, tak stačí opláchnout jarovou vodou, popřípadě tech. benzínem a vytřít do sucha.
- ⚙ **Povrchy ošetřené voskem** (např. kapota u auta) - nejdříve vosk odstraňte a poté na čistý a suchý povrch aplikujte ACF-50/Corrosion BLOCK.
- ⚙ **Přípravek není také určen na LCD obrazovky, sklo a kůži** - v případě, že tím umyjete sklo nebo aplikujete na kůži, materiálům se nic nestane, ani neovlivní jejich kvalitu, jen na to není přípravek přímo určený.